

PIKAOHJEET

Ajokiilojen käyttö

Jos alusta on kalteva, voidaan käyttää ajokiiloja renkaan alla. Muista laittaa aina vaihde sekä käsijarru päälle ettei auto lähde valumaan.



230V sähkö

Jos mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpistokkeen väliin. 25m sähköjohto löytyy tavaraluukusta. Käytä tarvittaessa adapteria. Vedenkeitin, kahvinkeitin ja akku-laturi toimivat ainoastaan 230V sähköllä.



Raikas vesi

Autossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Vesi täytetään auton kyljessä olevasta täyttöaukosta, jossa lukee WASSER. Täyttömäärää voidaan seurata ulko-oven yläpuolella olevasta paneelista (keinukytkin). Säiliön vettä ei suositella käytettäväksi juomavetenä.



Lämmitys ja lämmin vesi

- 1) Valitse oikean puoleisesta kiekosta lämmönlähde. Ylhäältä alas: 2 sähkövastusta (1800w), 1 sähkövastus (900w), pelkkä kaasu (keskellä), kaasu + 1 sähkövastus, kaasu + 2 sähkövastusta.
- 2) Valitse vasemman puoleisesta kiekosta (ulompi) lämmitettävä kohde: Ylhäältä alas: Pelkkä vesi 60°, pelkkä vesi 40°, pois päältä (keskellä), pelkkä lämmitys, lämmitys ja lämmin vesi 60°.
- 3) Säädä vasemmasta kiekosta (sisempi) haluttu lämpötila. Termostaatti huolehtii puhaltimen ja lämmönlähteen ohjauksista sekä kytkee kaasupolttimen / sähkövastuksen päälle tarvittaessa.

Jos käytät kaasulämmitystä, muista avata kaasupullon hana sekä lämmityksen kaasuhanan lusikkalaatikon yläpuolelta.



Ohjauspaneeli ja akut 12V

12V jännite kytketään päälle asunto-osaan ohjauspaneelin vasemman reunan keinukytimestä.

Ohjauspaneelista voi tarkastaa myös akkujen (auton sekä asunto-osan) varaustilan sekä vesisäiliöiden täyttömäärän.

Jos leiriydytään useampi päivä auton omalla akkuvirralla, saattaa akku käytöstä riippuen lopulta tyhjentyä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta moottorin käynnistykseen, sillä matkailuautoissa on kaksi akkua: auton oma käynnistysakku moottorille sekä käyttöakku asuintilalle. Akkujännitteiden lukemat voi tarkastaa ohjauspaneelista asuinosaan oven yläpuolella. Akut latautuvat sekä moottorin käydessä että verkkovirran ollessa kytkettynä.



Kaasuhanat

Kaasuhanat sijaitsevat lusikkalaatikon yläpuolella. Avaa ensin kaasupullokoktelossa sijaitsevan kaasupullon kierresuljin (kokonaan) ja tämän jälkeen lusikkalaatikon yläpuolelta kaasuhanat tarpeen mukaan. Hanat ovat vasemmalta oikealle: Lämmitin, jääkaappi, liesi. Kun jotain kaasulaitetta ei tarvita on hana syytä pitää suljettuna. Hana on suljettuna kun sen säädin on vaakatasossa. Kaasupullon kierresuljin avataan täysin auki kevyesti ja kierretään kiinni kevyesti ettei ruuvi juutu kumpaankaan asentoon.



Jääkaappi

- 1) Käynnistä jääkaappi painamalla virtapainiketta pitkään. (Kun jääkaappi on käynnissä, ohjauspaneeli saadaan näkyviin painamalla virtapainiketta lyhyesti.)
- 2) Ohjauspaneelin kosketusnäytöstä voidaan valita käyttötapa: A (automaattinen energianlähteen valinta) / 230V / 12V / kaasu.
- 3) Jääkaappi sammuu painamalla virtapainiketta pitkään.

Aina kun et käytä jääkaappia kaasulla, pidä jääkaapin kaasuhanat suljettuna.



Kaasuliesi

Avaa ensin liedен kaasuhana lusikkalaatikon yläpuolelta. Paina ja käännä haluamasi kaasupolttimon säädintä ja sytytä samalla kaasupoltin esim. tulitikulla. Pidä säädintä muutama sekunti vielä painettuna että liekki jää palamaan.



Kasetti-WC

WC:n käyttö: Ennen käyttöä laske vähän vettä pohjalle painamalla sinistä huuhtelunappia. Käytön jälkeen avaa pöntön luukku kääntämällä pöntön alareunassa olevaa harmaata vipua. Voit huuhdella samalla painamalla huuhtelunappia alaspäin. Sulje luukku lopuksi kääntämällä harmaata vipua.

WC:n tyhjentäminen: WC:n jätesäiliö (22 L) täyttyy yllättävän nopeasti ja se kannattaakin tyhjentää usein ja aina poistuttaessa leirintäalueelta. Käyttökytkimen viereen syttyy valo jos säiliö on täynnä.

- 1) Kerro kanssamatkustajille aikeistasi (että vähän aikaa pitää pärjätä ilman vessaa).
- 2) Avaa ulkoseinän huoltoluukku ja ota säiliö ulos. Etsi asianmukainen tyhjennyspaikka.
- 3) Säiliöstä, käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, paina toisella kädellä ilmaventtiiliä alas ja kaada sisältö ulos.
- 4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtelee säiliö, täytä 3 litraa vettä säiliöön ja sulje korkki. Käännä tyhjennysputki takaisin perusasentoon.
- 5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso että se lukittuu kunnolla.
- 6) Heitä yksi AQUA KEM SACHETS –annospussi WC:n luukusta säiliöön. Sulje luukku.

WC:ssä ei ole omaa vesisäiliötä vaan se ottaa huuhteluvetensä raikasvesisäiliöstä.



Vesihanat

Varmista ennen käyttöä että raikasvesisäiliössä on vettä (veden tason voi testata ulko-oven yläpuolella olevan paneelin keinukytkimestä). Kun avaat hanan, 12V vesipumppu käynnistyy mikrokytkimen tunnistamana ja pumppaa vettä säiliöstä. Pumppu sammuu kun hana sammutetaan. Sulje hana huolellisesti kokonaan ettei pumppu jää päälle. Jos tarvitset lämmintä vettä, kytke veden lämmitys päälle. Ks. kohta lämmitys.



Jätevesi (harmaa vesi)

Harmaavesisäiliö (95L) sijaitsee auton alla. Harmaavesisäiliön vesimäärän voi tarkistaa ulko-oven yläpuolella sijaitsevan paneelin keinukytkimestä. Harmaavesisäiliö tyhjenetään kääntämällä vivulla (löytyy tavaramerkistä) auton alta kuljettajan puolelta kulmikasta tappia vastapäivään. Tyhjennä harmaavedet niille varattuun paikkaan leirintäalueella tai huoltoasemalla. Useimmiten päälle ajettava kaivo.



TV-antenni

TV-antenni voidaan tarvittaessa nostaa ylös avaamalla kaapissa olevan antenniteleskoopin kiinnitysruuvi ja nostamalla antenni ylös. Yleensä tätä ei tarvita vaan TV näkyy hyvin vaikka antenni on ala-asennossaan. Jos TV ei näy, kannattaa kokeilla hakea kanavat uudelleen TV:n asennus-valikon kautta.

Antennin mastossa on merkit milloin antenni on kuljetusasennossaan alhaalla.



Kaasupullon vaihtaminen

- 1) Kierrä käytössä olevan kaasupullon sulkuventtiiliä (kierresuljin) täysin kiinni (kevyesti).
- 2) Irrota kaasuletkun kierreltiin käsin kiertämällä (huom. vasenkätinen kierre).
- 3) Kiinnitä kaasuletkun kierreltiin uuteen pulloon käsin kiertämällä. Älä käytä työkaluja. (Kiristämistä helpottaa kun käännät mukana paineensäädintä).

Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyesti täysin auki.



5. istumapaikka

Lisäistuin löytyy tavaratilasta. Istuin voidaan kiinnittää oven vieressä olevan penkin reunaan.

- 1) Ota penkin pehmusteet pois.
- 2) Laita lisäistuimen jalat putkiin ja kiristä mutterit
- 3) Kiinnitä takaturvavyö apukuljettajan penkin juuren vastakappaleeseen.



Lisämakuupaikka

Pöytäryhmästä voidaan rakentaa lisämakuupaikka.

- 1) Poista pehmusteet.
- 2) Laske pöytä alas.
- 3) Vedä sivupenkin etureuna ulos ja käännä sivupenkin vanerilevy auki.
- 4) Asettele pehmusteet paikalleen.



Tankkaaminen

Tankkaa autoon vain Diesel-polttoainetta. Polttoaineen korkki löytyy kuljettavan oven vierestä luukun alta. Tankin on oltava täynnä autoa palautettaessa.

